

Installation av BAGA Hydrofor

- ◆ Placera hydroforen på ett jämnt underlag.
- ◆ Placera hydroforen i uppvärmt utrymme.
- ◆ Placera hydroforen så att framtida inspektion och/eller avtappning underlättas.
- ◆ Installera hydroforen så att vattnet följer pilarnas riktning.
- ◆ Montera luftregulatorn ovanifrån, använd teflontätning.
- ◆ Montera vakuumventilen i luftregulatorn.



Tänk på att

Tryckströmbrytaren ska placeras så nära hydroforen som möjligt.

Luftinjektor placeras mellan pump och tryckströmbrytare. (se separat monteringsanvisning)



Tryckströmbrytaren får aldrig placeras mellan pump och luftinjektor.

www.baga.se

BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Alingsås • Örebro

BAGA
rent på riktigt